



Pensez à fermer les verrous du bas avant ceux du haut, pour un meilleur serrage.

PLAN MODÈLE ISO

